

MATRIX 832 / 832+ / 424

MODE D'EMPLOI





CONTENU

1.	INTR	ODUCTION	4
2.	ΔFFI	CHAGES	5
	2.1	Layout & fonction des touches	
	2.2	Explication des symboles à icône	
	2.3	Explication des symboles LCD	
	2.4	Explication des LED's du lecteur de proximité	
	2.5	Fonction veilleuse	
	2.6	Modes d'armement - une partition	
	2.7	Indication des partitions	
	2.1	2.7.1 Clavier LCD - plusieures partitions	
		2.7.2 Clavier icône	
	2.8	Affichage des troubles système	
	2.0	2.8.1 Clavier à icône	
		2.8.2 Clavier LCD	
	2 0	Affichage des zones ouvertes	
		Trouble batterie continu	
		Reset Anti-code/ installateur	
	۷.۱۱	Reset Anti-code/ installated	13
3.	ARM	EMENT ET DÉSARMEMENT DU SYSTEME	13
٥.	3.1	Clavier icône	
	0.1	3.1.1 Armement - Utilisation d'une partition	
		3.1.2 Affichage du statut armé - Utilisation d'une partition	
		3.1.3 Désarmement - Utilisation d'une partition	
		3.1.4 Anti-code reset - Utilisation d'une partition	
		3.1.5 Armement - Utilisation de plusieures partitions	
		3.1.6 Affichage du statut armé - Utilisation de plusieures partitions	
		3.1.7 Désarmement - Utilisation de plusieures partitions	
		3.1.8 Anti-code reset - Utilisation de plusieures partitions	
	3.2	Clavier LCD	
		3.2.1 Armement - Utilisation d'une partition	
		3.2.2 Affichage du statut armé - Utilisation d'une partition	
		3.2.3 Désarmement - Utilisation d'une partition	16
		3.2.4 Anti-code reset - Utilisation d'une partition	
		3.2.5 Armement - Utilisation de plusieures partitions	
		3.2.6 Affichage du statut armé - Utilisation de plusieures partitions	
		3.2.7 Désarmement - Utilisation de plusieures partitions	
		3.2.8 Anti-code reset - Utilisation de plusieures partitions	
	3.3	Partitions	
		3.3.1 Modes d'armement	
		3.3.2 Explication des partitions	18
		3.3.3 Dépendance d'une partition	
	3.4	Armement / Désarmement sous menace	
	3.5	Tonalités d'erreur	19
	3.6	Services d'urgence	19
		3.6.1 Activer une alarme d'incendie	19
		3.6.2 Activer une alarme attaque armée	19
		3.6.3 Activer une alarme médicale	19
4.	FON	CTIONS D'UTILISATEUR	
	4.1	Fonctions d'utilisateur disponibles	
	4.2	Entrer dans le mode d'utilisateur	
	4.3	Quitter le mode d'utilisateur	
	4.4	Armement avec neutralisation	
	4.5	Affichage de la mémoire d'événement	
	4.6	Volume du clavier codeur	
	4.7	Luminosité du clavier codeur	
	4.8	Heure et date	23

	4.9 Ajustement de l'horloge	24
	4.10 Changer la date	
	4.11 Changer/Supprimer des codes d'utilisateur et les attributs - Clavier icône	25
	4.11.1 Changer/Supprimer un code	
	4.11.2 Ajouter/Supprimer/Changer un utilisateur	
	4.12 Changer des codes d'utilisateur et les attrinuts - Clavier LCD	
	4.12.1 Changer un code d'utilisateur	
	4.12.2 Modifier des codes d'utilisateur et les attributs	
	4.13 Modifier un nom d'utilisateur - Uniquement clavier LCD	
	4.14 Ajustement du volume proximité	
	4.15 Ajouter/Supprimer des cartes de proximité & badges	
	4.16 Test du système	
	4.17 Activation d'un PGM à partir du clavier	
	4.18 Activer la fenêtre téléchargement pour 1 heure	
	4.19 Description des types de zone	
	117 Bookingtion des types de Zone imminiminiminiminiminiminiminiminiminim	
5.	TABLEAU D'INDICATION DES ZONES & PARTITIONS	35
6.	LECTEUR DE PROXIMITÉ	36
-	6.1 Introduction	
	6.2 Fonction avec une partition	
	6.2.1 Armer la centrale	
	6.2.2 Désarmer la centrale	
	6.3 Fonction avec plusieures partitions	
	6.3.1 Armer la centrale	
		0 7
7.	TABLEAUX DE LA MÉMOIRE D'ÉVÉNEMENTS	38
	7.1 Clavier icône	
	7.2 Clavier LCD	
	TIE CIGNICI ECO	
	7.3 Visualiser la mémoire après alarme	

1. INTRODUCTION

Fonctions principales et fonctions d'utilisateur limitées

Maître	Limité	Fonction d'utilisateur	Description
✓	✓	Armer avec neutralisation	Permet de neutraliser des zones
✓	✓	Affichage mémoire	Permet de voir la mémoire d'événement
✓	✓	Ajustement volume	Permet d'ajuster le volume du clavier
✓	√	Ajustement luminosité	Permet d'ajuster l'intensité de la luminosité
✓	√	Affichage heure & date	Permet de voir l'heure & date
✓	X	Changer l'heure	Permet de changer l'heure de la centrale
✓	X	Changer la date	Permet de changer la date de la centrale
✓	X	Changer des codes	Permet de changer un code d'utilisateur
✓	X	Ajouter/Changer utilisateurs	Permet d'attribuer un nouvel utilisateur
✓	X	Changer volume proximité	Permer d'ajuster le volume du lecteur prox.
✓	X	Ajouter des cartes proximité	Permet d'ajouter/supprimer des cartes prox.
✓	X	Activer un PGM	Permet d'activer une sortie PGM
√	X	Activer téléchargement 1 hr	Permet l'activation du téléchargement 1 hr
√	X	Test d'utilisateur	Permet d'effectuer un test clavier/centrale



Pour Armer / Désarmer, voir page 13



Pour Armer / Désarmer, voir page 16



Pour Armer / Désarmer, voir page 36

2. AFFICHAGES

2.1 Layout & Fonctions des touches

Description des touches Clavier icône




Clavier LCD



88	Affichage à 7 segments - Nr. de zone, Partitions armées, troubles système et nr. d'événement dans la mémoire	
8	Alarme attaque armée - Appuyez cette touche pendant 2 secondes pour générer une alarme PA immédiate	8
	Alarme incendie - Appuyez cette touche pendant 2 secondes pour générer une alarme incendie immédiate	*
(£)	Alarme médicale - Appuyez cette touche pendant 2 secondes pour générer une alarme médicale immédiate	•
6	Touches numériques - Touches de fonction utilisées pour les codes d'utilisateur et la programmation d'utilisateur	6
	Touche d'armement - Utilisée pour changer le mode d'armement pendant le délai de sortie	
^	Touche de fonction - Utilisée pour entrer / quitter le mode d'utilisateur et pour sauver les options de programmation	(2)
A Y	Touches flèches - Utilisées pour choisir les options et pour visualiser la mémoire	
	Touche menu - Utilisée pour entrer et quitter le menu	

2.2 Explication des symboles à icône



Alimentation	Allumé: Clignote: Eteint:	Source d'alimentation CA & DC correcte Trouble DC (batterie) Trouble CA / pas d'alimentation
Prêt OK	Allumé: Clignote: Eteint:	Prêt à armer, pas de zones ouvertes La programmation est activée Une ou plusieures zones sont ouvertes
Alarme ((()))	Allumé: Clignote: Eteint:	En mode mémoire / FTA - Activation de zone Alarme active en mode FTA Pas d'alarmes actives
Sabotage	Allumé: Clignote: Eteint:	Sabotage (utilisé dans l'affichage mémoire) Sabotage en mode FTA Pas d'alarmes sabotage
P.A.	Allumé: Clignote: Eteint:	Alarme PA (utilisé dans l'affichage mémoire) Alarme PA en mode FTA Pas d'alarmes PA
Feu	Allumé: Clignote: Eteint:	Alarme incendie (utilisé dans l'affichage mémoire) Alarme incendie en mode FTA Pas d'alarmes incendie
Trouble	Allumé: Clignote: Eteint:	Trouble système Clavier codeur en mode d'installateur Pas de troubles
Armé	Allumé: Clignote: Eteint:	Centrale est armée Armement avec une ou plusieures zones neutralisées Centrale est désarmée
Désarmé	Allumé: Clignote: Eteint:	Centrale est désarmée Clavier codeur se trouve dans le mode utilisateur Centrale est armée

2.3 Explication des symboles LCD


Clavier LCD



Alimentation	Allumé: Clignote: Eteint:	Source d'alimentation CA & DC correcte Trouble DC (batterie) Trouble CA / pas d'alimentation
Trouble	Allumé: Clignote: Eteint:	Trouble système Clavier codeur en mode d'installateur Pas de troubles
Prêt OK	Allumé: Clignote: Eteint:	Prêt à armer, pas de zones ouvertes La programmation est activée Une ou plusieures zones sont ouvertes

2.4 Explication des LED's du lecteur de proximité

Lecteur de proximité



Plusieures partitions	Une partition
Partition 4	Mode d'armement D
Partition 3	Mode d'armement C
Partition 2	Mode d'armement B
Partition 1	Mode d'armement A

Alimentation	Allumé: Clignote: Eteint:	Source d'alimentation CA & DC correcte Trouble DC (batterie) Trouble CA / pas d'alimentation
Statut des LED's	Allumé: Clignote: Eteint:	Partition ou mode d'armement est armé Partition ou mode d'armement est en alarme Partition ou mode d'armement est désarmé

2.5 Mode fonction veilleuse

Cette fonction peut être activée/désactivée par l'installateur. Tous les informations sur l'affichage du clavier seront cachées quand le clavier n'a pas été utilisé pendant 20 secondes. Uniquement le symbole "Alimentation" est affiché sur le clavier icône. Sur le clavier LCD, le symbole "Alimentation" et l'heure et date sont affichés.

La fonction veilleuse reste active jusqu'un code valide est entré au clavier.

Dépendant de l'état de la centrale, le premier code utilisateur valable en mode "Fonction veilleuse" peut avoir des effets suivants:

Quand désarmé

Quand il n'y a pas des troubles du système, la centrale sort de la fonction veilleuse et démarre automatiquement l'armement.

En cas de troubles du système le clavier sort de la fonction veilleuse et les troubles peuvent être affichés. La centrale démarre l'armement quand le code utilisateur est entré une deuxième fois.

Quand armé

La centrale sort de la fonction veilleuse et démarre le désarmement.

Quand en alarme

La centrale sort de la fonction veilleuse et va dans le mode FTA (First To Alarm = première alarme).

Quand en mode FTA (première alarme)

Si le clavier peut retourner en mode "Fonction veilleuse" quand on est dans le mode FTA, entrez le code utilisateur une deuxième fois pour re-afficher l'information FTA.

2.6 Modes d'armement - Une partition

Clavier icône

Si le clavier est assigné à une seule partition, le mode d'armement est affiché quand la fonction veilleuse est désactivée.

Clavier LCD

Si le clavier est assigné à une seule partition, le mode d'armement est affiché quand la fonction veilleuse est désactivée.


Partition armée en mode A






Partition armée en mode B






Partition armée en mode C







Partition armée en mode D





Partition s'arme avec neutralisation de zone





2.7 Indications de partition


Quand il y a plusieures partitions, vous pouvez faire afficher les informations d'une seule partition ou de plusieures partitions, dépendant de différentes options programmées par l'installateur. Quand le clavier est configuré pour une seule partition uniquement, l'information de partition n'est pas affichée, sauf au reset anti-code.

2.7.1 Clavier LCD - Plusieures partitions

Le statut suivant sera affiché pour chaque partition d'un clavier global, supposé que le mode Fonction veilleuse n'est pas activé:

- Alarme
- O Armer
- ! Armer avec neutralisation

- Armé
- # Reset nécessaire



MATRIX

2.7.2 Clavier à icône


Les icônes P1 - P4 et l'affichage à 7 segments donnent les informations des partitions. Chaque coin de deux segments est assigné à une partition:



Indications d'une seule partition

Affichages sur un clavier à icône quand le système est configuré avec une seule partition:

Désarmé



Les icônes DÉSARMÉ et OK sont affichées. La centrale est prêt à armer.

En alarme



Le numéro de la dernière zone ouverte est affichée. (Zone 1)

Armement



Les icônes DÉSARMÉ et OK sont affichées. La centrale s'arme en mode A.

Première alarme (FTA)




L'icône BELL clignote. Zone 1 était la première zone en alarme (FTA).

Armé



L'icône ARMÉ est affichée. La centrale a été armée en mode A.

Armement avec neutralisation



L'icône ARMÉ clignote. Ceci indique que la centrale s'arme avec zones neutralisées.

Reset Anti-code/installateur





Les segments de la partition 1 clignotent alternés.

Indications de plusieures partitions

Affichages sur un clavier à icône quand le système est configuré avec plusieures partitions:

Désarmé



Les icônes DÉSARMÉ et OK sont affichées. La centrale est prêt à armer.

Sélectionner partition



L'icône OK clignote. Sélectionnez la (les) partition(s) à armer.

Armement



OK arrête de clignoter. Les partitions 1, 2 & 3 s'arment et clignotent.

J

En alarme



Le numéro de la dernière zone ouverte est affichée. (Zone 1)

Sélectionner Première alarme (FTA)



L'icône OK clignote. La partition en alarme clignote.

Première alarme (FTA)




L'icône BELL clignote. La première zone en alarme de cette partition est affichée.

Armé



L'icône ARMÉ est affichée. Partitions 1, 2 & 3 sont armées.

Reset Anti-code/installateur






Les segments de la partition 1 clignotent alternés.

2.8 Affichage des troubles du système

2.8.1 Clavier à icône

Un trouble du système est affiché par le symbole $\underline{\Lambda}$. Le type de ce trouble est affiché par un symbole spécial et par un chiffre. Sur la page 38 vous trouvez un tableau avec les différentes types de trouble.

Exemple: Trouble système 7



Trouble système	Description	Icône
1	Trouble fusible sirène	\triangle
2	Trouble fusible Aux	<u>^</u>
3	Batterie manque	<u> </u>
4	Batterie faible	<u> </u>
5	Perte secteur	\triangle
6	Trouble ligne téléphonique	<u>^</u>
7	Perte d'un module à distance	<u>^</u>
8	Echec de transmission	\triangle

Pendant l'affichage d'un trouble système, le buzzer du clavier émet une tonalité. Vous pouvez arrêter le buzzer en appuyant une fois la touche ②. Quand le trouble n'est pas résolu pendant un certain temps, le buzzer redémarre.

Dans le mode Fonction veilleuse, le buzzer ne peut pas être arrêté.

2.8.2 Clavier LCD

Sur un clavier LCD le trouble est affiché automatiquement:



Pendant l'affichage d'un trouble système, le buzzer du clavier émet une tonalité. Vous pouvez arrêter le buzzer en appuyant une fois la touche (2). Quand le trouble n'est pas résolu pendant un certain temps, le buzzer redémarre.

Dans le mode Fonction veilleuse, le buzzer ne peut pas être arrêté.

2.9 Affichage des zones ouvertes


Quand la centrale est désarmée, chaque zone ouverte est affichée sur le clavier. L'affichage à 7 segments indique le N° de zone sur un clavier à icône, sur un clavier LCD le nom de la zone est affiché suivi du symbole '!'. Le clavier peut uniquement afficher une zone à la fois. Utilisez les touches (e) et (e) pour faire afficher d'autres zones ouvertes.

2.10 Trouble batterie continu

Les troubles batteries peuvent être continu, si l'option est activée par l'installateur. Le trouble reste affiché, même quand le problème a été résolu. Il faut appeler l'installateur pour qu'il puisse désactiver ce trouble.

2.11 Reset Anti-code/Installateur

Quand l'option Reset Anti-code/Installateur a été activée par l'installateur, il faut entrer un code pour que le système puisse être ré-armé après une alarme.



Appuyez la touche (h) pour faire afficher le numéro du anti-code. Envoyez ce numéro à la station monitoring, qui vous envoit le reset code correspendant. Entrez ce code au clavier. Le système retourne vers la fonction normale.

3. ARMEMENT / DÉSARMEMENT DU SYSTÈME

Cette section décrit comment armer et comment désarmement le système Matrix, soit avec un clavier à icône, soit avec un clavier LCD.

3.1 Clavier à icône

3.1.1 Armement - Une partition


Pour armer le système, toutes les zones doivent être fermées (symbole OK affiché). Pour armer le système avec zones ouvertes, voir la section *Armement avec neutralisation*.

Entrez votre code d'utilisateur personnel $(\mathbf{x})(\mathbf{x})(\mathbf{x})(\mathbf{x})$.

Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et le système démarre l'armement en mode A. Pendant le délai de sortie vous entendez des tonalités.

Pour changer le mode d'armement, appuyez la touche (a) suivi le mode requis (A, B, C ou D). Quittez les lieux par un chemin désigné.

Après le délai de sortie, le système est armé.



3.1.2 Affichage du statut armé

Dépendant de la programmation par l'installateur, le clavier à icône affiche le mode d'armement ou pas. Quand la fonction veilleuse est activée, uniquement le symbole de l'alimentation (o) est affiché.

3.1.3 Désarmement - Une partition

Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x)(x).

Pas d'alarme

Quand votre code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et la centrale démarre le désarmement. Le clavier à icône retourne vers la fonction normale.

Après alarme

Quand votre code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et le système rentre dans le mode Première alarme (FTA).

Mode première alarme (FTA)

Le symbole (Q) clignote lentement quand vous êtes en mode FTA. Vous voyez la première zone qui déclenchait l'alarme. Quand vous êtes en mode FTA et le clavier rentre en mode 'Fonction veilleuse', entrez votre code d'utilisateur pour faire afficher l'information FTA.

Pour armer entièrement, entrez votre code d'utilisateur personnel **(X) (X) (X)**



3.1.4 Reset Anti-code

Quand l'option Reset Anti-code est activée, les segments en haut à gauche clignotent alternés. L'icône **P1** clignote également, indiquant que partition 1 est en Reset Anti-code. Le système ne peut pas être armé jusque l'anti-code soit entré. Appuyez la touche (a) pour faire afficher le numéro du anti-code. Le numéro est affiché par une chiffre après l'autre. Envoyez ce numéro à la station monitoring, qui vous envoit le reset code correspondant. Entrez ce code au clavier (après avoir appuyé la touche (a)). Le système retourne vers la fonction normale.

3.1.5 Armement - Plusieures partitions


Pour armer le système, toutes les zones doivent être fermées (symbole OK affiché). Pour armer le système avec zones ouvertes, voir la section *Armement avec neutralisation*.

Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x).

Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et l'icône OK commence à clignoter. Entrez le(s) numéro(s) de la (des) partition(s) à armer (touches ① à ④). Les partitions sélectionnées clignotent. Quand vous avez terminé votre choix, appuyez la touche ② pour confirmer. Le délai de sortie démarre.

Pour changer le mode d'armement, appuyez la touche (f) suivi le mode requis (A, B, C ou D). Quittez les lieux par un chemin désigné.

Après le délai de sortie, le système est armé.



3.1.6 Affichage statut armé - Plusieures partitions

Dépendant de la programmation, le clavier à icône affiche en état armé les partitions armées ou rien du tout. En mode "Fonction veilleuse" uniquement le symbole de l'alimentation (b) est allumé.

3.1.7 Désarmement du système - Plusieures partitions

Dans cette section il est décrit comment désarmer le système dans différents états.

Pas d'alarme

Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x).

Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et l'icône OK commence à clignoter. Toutes les partitions armées sont affichées. Sélectionnez les partitions à désarmer. Les segments des partitions sélectionnées vont être disparus de l'affichage. Quand vous avez sélectionnés toutes les partitions, appuyez la touche (*) pour confirmer. Les partitions vont être désarmées.

Après alarme

Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x)(x).


Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et l'icône OK commence à clignoter. Toutes les partitions en alarme clignotent. Sélectionnez les partitions à désarmer et appuyez la touche pour confirmer. Le système rentre dans le mode Première alarme (FTA).

Première alarme (FTA)

L'icône de la sirène (ⓐ) clignote lentement. Vous pouvez faire montrer la première zone qui était en alarme, et donc causait l'alarme. Ceci pour la dernière partition sélectionnée. Quand le clavier rentre en mode Fonction veilleuse, entrez votre code.

Pour désarmer les partitions, entrez le code d'utilisateur (x)(x)(x)(x) et sélectionnez les partitions à désarmer, puis appuyez la touche (x).

Les partitions sélectionnées vont être désarmées.



3.1.8 Reset Anti-Code - Plusieures partitions

Quand la fonction Reset Anti-Code est activée, les deux segments au coin de la partition concernée clignotent alternés. L'icône de la partition clignote également. Il n'est pas possible d'armer la centrale jusqu'un numéro anti-code a été entré. Appuyez la touche pour voir ce numéro. Les chiffres vont être affichées une après l'autre. Envoyez ce numéro à la station monitoring, qui vous envoit le code correspondant.

Entrez ce code au clavier (après avoir appuyé la touche 🖷).

Le système retourne au fonction normale.

3.2 Clavier LCD


3.2.1 Armement - Une partition

Quand toutes les zones sont sont fermées, la LED OK est affichée. Si non, défilez avec les touches fléches pour afficher les zones ouvertes:




Entrez votre code d'utilisateur personnel $(\mathbf{x})(\mathbf{x})(\mathbf{x})(\mathbf{x})$ pour armer le système.

La partition démarre l'armement en mode A. Pendant le délai de sortie vous entendez des tonalités.



Si vous désirez un autre mode d'armement, appuyez la touche 🐞, puis 🕦 ou 🚯 ou 🚯 ou 🚯



Quittez les lieux par le chemin désigné.

Dépendant de la programmation et le mode d'armement utilisé, il se peut que vous devez appuyez un bouton 'Push To Set' pour armer le système entièrement.

3.2.2 Affichage du status armé - Une partition

Quand le système est armé, l'heure/date et le mode d'armement (**A**, **B**, **C**, ou **D**) est affiché ou uniquement l'heure et la date. Ceci dépendant de la programmation d'installateur.

3.2.3 Désarmement - Une partition

Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x)(x).

Pas d'alarme

Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et le système se désarme. Le clavier retourne dans le mode normal.

Après alarme

Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et le système rentre dans le mode première alarme (FTA).

Première alarme (FTA)

La première zone qui déclenchait l'alarme est affichée.



Pour effacer l'affichage et retourner dans le mode désarmé, entrez le code d'utilisateur une deuxième fois. Quand vous êtes en mode FTA et le clavier rentre en mode 'Fonction veilleuse', entrez votre code d'utilisateur pour faire afficher l'information FTA.


3.2.4 Reset Anti-Code - Une partition

Quand l'option Reset Anti-code est activée, le clavier LCD affiche 'RESET REQUIRED'.

Le système ne peut pas être armé jusque l'anti-code soit entré. Appuyez la touche (h) pour faire afficher le numéro du anti-code. Le numéro est affiché par une chiffre après l'autre. Envoyez ce numéro à la station monitoring, qui vous envoit le reset code correspondant. Entrez ce code au clavier (après avoir appuyé la touche (h)). Le système retourne vers la fonction normale.

3.2.5 Armement - Plusieures partitions


Quand toutes les zones sont sont fermées, la LED OK est affichée. Si non, défilez avec les touches fléches & v pour afficher les zones ouvertes:




Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x)(x) pour armer le système.

Sélectionnez les partitions à armer en entrant la touche numérique adéquate ① ou ② ou ③ ou ③ ou ④, Les partitions à armer sont indiquées avec le symbole "O". En appuyant alternant la même touche numérique, vous allumez/éteindez ce symbole. Après avoir sélectionné toutes les partitions à armer, appuyez la touche ④ pour confirmer.

L'armement sera confirmé par des tonalités du clavier. Les partitions armées sont identifiées par le symbole " • ".





Armer partition 1

Armer partitions 1 & 2


Quittez les lieux par le chemin désigné.

Dépendant de la programmation et le mode d'armement utilisé, il se peut que vous devez appuyez un bouton 'Push To Set' pour armer le système entièrement.

3.2.6 Affichage du status armé - Plusieures partitions

Le clavier LCD affiche les partitions armées avec le symbole "

" au dessous du numéro de la partition:




3.2.7 Désarmement - Plusieures partitions

Dans cette section il est décrit comment désarmer le système dans différents états.

Pas d'alarme

Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x)(x).




Sélectionnez les partitions à désarmer en entrant la touche numérique adéquate ① ou ② ou ③ ou ④ ou ④. Le symbole s'éteint. En appuyant alternant la même touche numérique, vous allumez/éteindez ce symbole. Après avoir sélectionné toutes les partitions à désarmer, appuyez la touche ② pour confirmer. Les partitions se désarment.

Après alarme

Entrez votre code d'utilisateur personnel (x)(x)(x)(x).


Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation et l'icône OK commence à clignoter. Toutes les partitions armées sont affichées. Maintenant vous pouvez armer ou désarmez chaque partition assignée. Toutes les partitions en alarme clignotent.



Sélectionnez les partitions à désarmer et appuyez la touche . Le système rentre dans le mode première alarme (FTA).

Première alarme (FTA)

La première zone qui déclenchait l'alarme est affichée.



Pour effacer l'affichage et retourner dans le mode désarmé, entrez le code d'utilisateur une deuxième fois. Quand vous êtes en mode FTA et le clavier rentre en mode 'Fonction veilleuse', entrez votre code d'utilisateur pour faire afficher l'information FTA.

3.2.8 Reset Anti-Code - Plusieures partitions

Quand l'option Reset Anti-code est activée, le clavier LCD affiche les partitions qui requièrent un reset anti-code:



Le système ne peut pas être armé jusque l'anti-code soit entré. Appuyez la touche (a) pour faire afficher le numéro du anti-code. Le numéro est affiché par une chiffre après l'autre. Envoyez ce numéro à la station monitoring, qui vous envoit le reset code correspondant. Entrez ce code au clavier (après avoir appuyé la touche (a)). Le système retourne vers la fonction normale.

3.3 Partitions

3.3.1 Explication des modes d'armement

Chaque partition peut être armée en 4 modes différentes (Mode A, B, C ou D). Par défaut le mode d'armement pour une ou plusieures partitions est le mode **A**. L'installateur peut programmer les zones pour chaque mode d'armement différentement. Par exemple, le mode d'armement B peut être programmé que la porte arrière et l'entrée latèral ne sont pas protectés, donc vous pouvez travailler dans le jardin quand le reste du bâtiment est armé.

Les zones peuvent être configurées suivant vos besoins. Le mode d'armement par défaut est toujours Mode A.

3.3.2 Explication des partitions

La Matrix 832+ peut être partagée en 4 partitions. Donc le système peut surveiller 4 domaines séparées. Chaque domaine posséde sa propre configuration de zone. Ceci est utile quand l'accès vers différentes domaines est limité.

3.3.3 Dépendance des partitions

Uniquement applicable quand il y a plusieures partitions.

Il est possible d'armer/désarmer une partition, basé sur le status armé/désarmé des autres partitions. Ceci on appelle dépendance des partitions.

Exemple: Vous avez un foyer avec plusieurs appartements. Le foyer est programmé comme partition 3 et 2 appartements sont programmés comme partition 1 et 2. Donc vous pouvez décider que le foyer sera uniquement armé quand les deux appartements sont armés.

De même façon, quand toutes les trois partitions sont armées, partition 3 peut être désarmée, quand un des appartements sera désarmé. (on peut se bouger dans le foyer sans déclencher une alarme).

3.4 Armement / Désarmement sous menace

Un code sous menace est un code d'utilisateur personnel, que la centrale d'alarme reconnaît comme être entré sous menace. Donc l'utilisateur a été forcé par une autre personne d'entrer ce code pour armer/ désarmer le système. La centrale traite ce code comme un code d'utilisateur et se comporte normal. Le code sous menace arme/désarme le système, mais un message d'urgence va être envoyé vers la station monitoring.

3.4.1 Entrer le code sous menace

Vous pouvez choisir entre deux méthodes pour entrer un code sous menace:

Méthode 1:

Chiffre 3 et 4 du code d'utilisateur ne sont pas les mêmes: inversez ces deux chiffres quand vous entrez le code d'utilisateur.

Exemple: CODE D'UTILISATEUR: 12**34**56

CODE SOUS MENACE: 124356

Méthode 2:

Un code sous menace spécial attribué par l'utilisateur principal (code maître) ou par l'installateur.

3.5 Tonalités d'erreur

Appuyez la touche (§) pour arrêter les tonalités d'erreur.

3.6 Services d'urgence

3.6.1 Activer une alarme incendie

Appuyez pendant deux secondes la touche . Les sirènes intérieures et extérieures émettent des tonalités d'incendie et un message va être envoyé à la station monitoring.

3.6.2 Activer une alarme attaque armée (PA)

Appuyez pendant deux secondes la touche . Dépendant de la programmation l'alarme PA peut être silencieuse (uniquement message d'alarme PA vers la station monitoring) ou audible (sirènes intérieures et extérieures activées et message d'alarme PA vers la station monitoring).

3.6.3 Activer une alarme médicale

Appuyez pendant deux secondes la touche . Les sirènes intérieures et extérieures vont être activées et les claviers émettent une tonalité répétée d'haute fréquence. Un message d'alarme médicale va être envoyé à la station monitoring.

4. FONCTIONS D'UTILISATEUR

La centrale Matrix est installée et configurée par l'installateur. L'utilisateur peut uniquement configurer quelques fonctions de base et programmer des nouveaux code d'utilisateur dans le *mode d'utilisateur*. Il y a 2 types de codes d'utilisateur: **codes maître** et **codes limités**. Avec le code maître vous avez plus de possibilitées qu'avec le code limité.

4.1 Fonctions d'utilisateur disponibles

Maître	Limité	Fonction d'utilisateur	Description
✓	✓	Armer avec neutralisation	Permet de neutraliser des zones
✓	✓	Affichage mémoire	Permet de voir la mémoire d'événement
✓	✓	Ajustement volume	Permet d'ajuster le volume du clavier
✓	✓	Ajustement luminosité	Permet d'ajuster l'intensité de la luminosité
√	✓	Affichage heure & date	Permet de voir l'heure & date
√	X	Changer l'heure	Permet de changer l'heure de la centrale
√	X	Changer la date	Permet de changer la date de la centrale
\	X	Changer des codes	Permet de changer un code d'utilisateur
✓	X	Ajouter/Changer utilisateurs	Permet d'attribuer un nouvel utilisateur
√	X	Changer volume proximité	Permer d'ajuster le volume du lecteur prox.
✓	X	Ajouter des cartes proximité	Permet d'ajouter/supprimer des cartes prox.
√	X	Activer un PGM	Permet d'activer une sortie PGM
✓	X	Activer téléchargement 1 hr	Permet l'activation du téléchargement 1 hr
√	X	Test d'utilisateur	Permet d'effectuer un test clavier/centrale

4.2 Entrer dans le mode d'utilisateur

Pour les fonctions comme par exemple voir la mémoire, changer les codes d'utilisateur, changer l'heure, etc. il faut d'abord entrer dans le mode d'utilisateur. Quand la 'Fonction veilleuse' est activée, il faut d'abord guitter cette fonction pour entrer dans le mode d'utilisateur.

Clavier à icône

Vous pouvez uniquement entrer dans le mode d'utilisateur quand une ou plusieures partitions assignées sont désarmées.

Entrez (1)(2)(3)(4).

Quand le code a été accepté, vous entendez une tonalité de confirmation, l'icône 'Désarmé' (மு) clignote et l'icône OK s'éteint. Maintenant vous vous trouvez dans le mode d'utilisateur et vous pouvez sélectionner les fonctions décrites ci-dessous.

Clavier LCD

Pour entrer dans le mode d'utilisateur appuyez une fois la touche puis entrez votre code d'utilisateur 234. Quand vous ne voulez pas rentrer dans le menu, appuyez encore une fois la touche En appuyant cette touche plusieures fois, vous défilez entre 'Entrer le menu d'utilisateur' ou pas. Vous entendez une tonalité d'acceptation et l'affichage montre:



Remarque: Quand vous n'appuyez pas une touche pendant quelques secondes, le clavier retourne dans son état normal. La période Timeout dure 20 secondes quand la 'Fonction veilleuse' est activée et 2 minutes quand la fonction est inactive.

4.3 Quitter le mode d'utilisateur Clavier à icône

Pour quitter le mode d'utilisateur, appuyez (10). L'icône 'Désarmé' (11) arrête de clignoter et l'icône OK s'allume.

Clavier LCD

Il y a deux méthodes pour quitter ce menu:

1. Défilez avec la touche jusqu'au fin du menu principal. L'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche 👔 pour quitter le menu.

2. Dans le menu d'utilisateur, appuyez pendant deux secondes la touche et le menu sera automatiquement quitté. Ceci ne fonctionne pas quand vous êtes dans une fonction.

4.4 Armement avec neutralisation

Avec cette fonction vous pouvez armez le système et neutraliser des zones.

Clavier à icône


- 1. Entrez dans le mode d'utilisateur.
- 2. Entrez (1)2.

Deux lignes apparaîssent sur l'affichage pour indiquer qu'il faut entrer un numéro de zone à **deux chiffres**. Pour les zones à un chiffre (1-9), entrez un '0' devant. Ex. zone 03. Pour changer le numéro de zone que vous avez justement entré, entrez simplement de nouveau un numéro à deux chiffres.

- Appuyez la touche pour ajouter cette zone à liste avec les zones à neutraliser.
 Quand vous êtes autorisé d'accéder cette zone, vous entendez une tonalité d'acceptation.
 Quand vous n'êtes pas autorisé, vous entendez une tonalité d'erreur basse.
- 4. Répétez cette fonction pour chaque zone à neutraliser.
- 5. Quand vous décidez de na pas armer avec cettes zones neutralisée, appuyez de nouveau la touche . Vous entendez une tonalité d'erreur basse, qui indique que toutes les zones neutralisées ont été supprimées de la liste. La fonction se termine.
- 6. Si vous êtes prêt à armer le système avec les zones neutralisées, appuyez la touche na suivi par A, B, C ou D pour choisir un mode d'armement.
- 7. Le système commence à s'armer avec les zones neutralisées. Le symbole "Armé" (**) clignote pendant l'armement indiquant qu'il y a zones neutralisées.

Clavier LCD

Utilisez les touches • et • pour aller vers "RRM. RVEC NEUTRALISATION", appuyez la touche • pour sélectionner cette fonction. L'affichage suivante apparaît:




Défilez avec les touches et vers toutes les zones disponibles ou entez un numéro de zone à deux chiffres.

Pour neutraliser une zone, appuyez la touche (§). Si vous voulez quitter l'option "Arm. avec neutr." sans armer le système, appuyez deux fois la touche (§).

Pour neutraliser toutes les zones sélectionnées et armer, appuyez la touche 👔 .



Entrez ①, ⑥, ② ou ⑤ pour sélectionner le mode. Un clavier partition simple commence l'armement dans le mode sélectionné (ex. mode B).



Un clavier de plusieures partitions demande la partition à armer. Sélectionnez la partition et confirmez avec la touche (*).



A l'armement l'indicateur "Neutralisation" disparaît.

4.5 Afficher la mémoire d'événement

Clavier à icône

Entrez (1)(1)(3).

Le dernier événement enregistré est affiché. Pour voir les événements précédents, appuyez la touche •.

Pour voir les nouveaux événements, appuyez la touche (a).

Pour quitter la mémoire d'événement, appuyez la touche 👔 .

Deux lignes (__) sont affichées quand vous arrivez au début ou au fin de la mémoire d'événement. Il y a beaucoup d'informations dans la mémoire. Pour communiquer entièrement cette information, des symboles et méthodes d'affichage spéciaux ont été utilisés.

Le code d'utilisateur peut être configuré de cacher quelques enregistrements.

Clavier LCD

Utilisez les touches et pour aller vers "VOIR MÉMOIRE", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche pour sélectionner l'option. Voici un exemple:



Utilisez la touche pour voir les événements précédents et la touche pour voir les nouveaux événements.

Pour voir des données supplémentaires d'un événement, appuyez la touche .

Remarque: Quelques événements n'ont pas des données supplémentaires.

Appuyez la touche opour retourner vers le type d'événement.

Pour quitter la mémoire d'événement, appuyez la touche 👔 .

4.6 Ajustement du volume

Entrez (1)(4).

Utilisez la touche pour augmenter le volume. Utilisez la touche pour diminuer le volume. Appuyez la touche pour confirmer le nouveau volume. En cas d'alarme le volume est toujours au maximum. Utilisez les touches et pour aller vers "RJUST. VOLUME", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche (*) pour sélectionner l'option.



Utilisez la touche
pour augmenter le volume et la touche
pour diminuer le volume.

L'affichage suivante vous indique le niveau du volume:



Appuyez la touche (§) pour mémoriser le nouveau niveau du volume.

4.7 Ajustement du lumière de fond

Entrez (1)5.

Utilisez la touche pour augmenter la luminosité. Utilisez la touche pour diminuer la luminosité. Appuyez la touche pour confirmer l'ajustement. Quand la luminosité est mis sur le maximum, elle restera toujours au maximum. Elle ne baisse pas quand le clavier n'est pas utilisé.

Utilisez les touches et pour aller vers "RJU5T. LUTINOSITÉ", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche n pour sélectionner l'option.



Utilisez la touche pour augmenter la luminosité et la touche pour diminuer la luminosité. L'affichage suivante vous indique le niveau de la luminosité:



Appuyez la touche pour mémoriser le nouveau niveau de la luminosité.

Quand le clavier n'est pas utilisé pendant 2 minutes, la luminosité baisse vers le minimum, à moins que le niveau n'a pas été mis au maximum. En appuyant n'importe quelle touche, la lumière de fond retombe dans le niveau ajusté par l'utilisateur.

4.8 Afficher l'heure et la date

Entrez (16). L'heure actuelle est affichée.

Utilisez la touche pour faire afficher les heures, les minutes, la date, le mois et l'année.

Quand l'année est affichée, et vous appuyez la touche p, vous retournez dans le mode d'utilisateur.

L'heure est affichée en format 24 heures.

Utilisez les touches et pour aller vers "VOIR HEURE +DRTE", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche n pour sélectionner l'option.



Appuyez la touche <a> pour retourner dans le menu.

4.9 Changer I'heure

Entrez (1)(2)(1).

Entrez l'heure en format 24 heures. Deux chiffres pour les heures suivi de deux chiffres pour les minutes. Appuyez la touche pour confirmer l'ajustement.

Utilisez les touches et pour aller vers "CHRNGER HEURE", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche 👔 pour sélectionner l'option.



Entrez les heures en format 24 heures (2 chiffres).



Entrez deux chiffres pour les minutes. Appuyez la touche (*) pour mémoriser la nouvelle heure.



Appuyez la touche pour retourner au menu.

4.10 Changer la date

Entrez (1)(2)(2).

Entrez un chiffre pour le jour:


- ① Lundi
- 2 Mardi
- 3 Mercredi
- 4 Jeudi
- (5) Vendredi
- 6 Samedi 7 Dimanche

Entrez deux chiffres pour l'année: 00 - 99
Entrez deux chiffres pour le mois: 01 - 12
Entrez deux chiffres pour la date: 01 - 32
Par exemple Vendredi, le 15 Âout 2003, entrez:

(5)(0)(3)(0)(8)(1)(5)

Appuyez la touche (*) pour confirmer l'ajustement.


Utilisez les touches et pour aller vers "CHRNGER DRTE", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche n pour sélectionner l'option.



Cherchez avec les touches • et • le jour correct. Appuyez la touche • pour sélectionner le jour.



Entrez deux chiffres pour l'année.



Entrez deux chiffres pour le mois:



Entrez deux chiffres pour la date. Appuyez la touche (*) pour mémoriser la date.

4.11 Changer / Supprimer les codes d'utilisateur et les attributs - Clavier à icône

4.11.1 Changer / Supprimer un code

Entrez (1/2)(4).

Sélectionnez un numéro d'utilisateur

Deux lignes clignotent indiquant qu'il faut entrer un numéro d'utilisateur. Jusque 32 codes d'utilisateur peuvent être utilisés.

Entrez deux chiffres OU utilisez les touches (a) et (v) pour voir toutes les codes d'utilisateur assignés à votre partition.

Appuyez la touche (*) pour confirmer le code d'utilisateur.

Remarque: Quand vous appuyez à ce moment la touche (a) le code d'utilisateur sera supprimé et le système retourne dans le mode d'utilisateur.

Entrez un nouveau code d'utilisateur

Quand le numéro d'utilisateur est valide, vous entendez une tonalité de confirmation. Sinon vous entendez une tonalité d'erreur basse et vous devez sélectionner un autre numéro d'utilisateur.

Entrez un code d'utilisateur à 4, 5 ou à 6 chiffres. Quand il y a moins que 6 chiffres, appuyez la touche pour accepter le code.

Entrez ce code de nouveau pour confirmer. Vous entendez une tonalité d'acceptation.

4.11.2 Ajouter / Supprimer / Changer les codes d'utilisateur

Cette fonction vous permet d'ajouter nouveaux utilisateurs ou de changer les attributs des utilisateurs existants. Il y a 5 étapes:

- 1. Sélectionnez un numéro d'utilisateur.
- 2. Entrez un code d'utilisateur.
- 3. Sélectionnez l'assignement de partition.
- 4. Sélectionnez les attributs d'utilisateur.
- 5. Définiez le nombre maximal à utiliser pour ce code.

Sélectionnez un numéro d'utilisateur

Deux lignes clignotent indiquant qu'il faut entrer un numéro d'utilisateur. Jusque 32 codes d'utilisateur peuvent être utilisés.

Entrez deux chiffres OU utilisez les touches (a) et (c) pour voir toutes les codes d'utilisateur assignés à votre partition.

Appuyez la touche n pour confirmer le code d'utilisateur.

Remarque: Quand vous appuyez à ce moment la touche (a) le code d'utilisateur sera supprimé et le système retourne dans le mode d'utilisateur.

Entrez un nouveau code d'utilisateur

Quand le numéro d'utilisateur est valide, vous entendez une tonalité de confirmation. Sinon vous entendez

une tonalité d'erreur basse et vous devez sélectionner un autre numéro d'utilisateur.

Entrez un code d'utilisateur à 4, 5 ou à 6 chiffres. Quand il y a moins que 6 chiffres, appuyez la touche pour accepter le code.

Entrez ce code de nouveau pour confirmer. Vous entendez une tonalité d'acceptation.

Assignement de partition

Utilisez les touches a et pour changer le numéro de la partition sur l'affichage du clavier à icône.

Remarque: Actuellement il y a que 4 partitions disponibles, même si le numéro peut monter jusque 8.

Pour assigner la partition à votre code d'accès, appuyez la touche jusque le symbole de la sirène (4) apparaît. Pour supprimer une partition, appuyez la touche jusque le symbole de la sirène (4) disparaît. Quand vous avez sélectionné toutes les partitions à assigner, appuyez la touche .

Si le code d'utilisateur existe déja dans une partition sélectionnée, il faut choisir un autre code. Cette procédure recommence automatiquement du départ et toutes les modifications vont être perdues. Ceci quand le code d'utilisateur a déja été repris ou quand une combinaison de codes d'utilisateur a déja été utilisée.

Choisissez les attributs d'utilisateur

Il y a certains attributs pour chaque utilisateur. Ces attributs peuvent limiter la compétence d'un code. Utilisez les touches (a) et (b) pour sélectionner l'attribut (1-8) de ce tableau:

	Icône sirène OFF ()	Icône sirène ON (@)	Défaut
1	Neutralisation de zone interdite	Neutralisation de zone autorisée	ON
2	Code d'utilisateur normal	Uniquement code sous menace	OFF
3	Sous menace inactif code d'utilisateur	Sous menace actif code d'utilisateur	ON
4	Armement interdit	Armement autorisé	ON
5	Désarment interdit	Désarmement autorisé	ON
6	Pour usage futur	Pour usage futur	OFF
7	Pour usage futur	Pour usage futur	OFF
8	Code d'utilisateur limité	Code maître	1 = ON
			2-32 = OFF

Utilisez la touche pour activer/désactiver l'option.

Quand vous avez sélectionné tous les attributs pour ce code d'utilisateur, appuyez la touche ② pour accepter. Faites attention de ne pas supprimer les attributs du code maître. Ils peuvent uniquement être re-initialisés par l'installateur.

Définiez le nombre maximal que le code peut être utilisé


Le nombre utilisation maximale pour ce code est affiché.

Affichage	Description		
00	Utilisation illimitée		
01	Utilisation unique. Le code sera éffacé quand il a été utilisé une fois pour armer/		
	désarmer. En général utilisé pour un livreur par exemple, qui utilise ce code uniquement une fois.		
02 - 99	Le nombre que le code peut être utilisé.		
Après avoir entré le nombre que le code peut être utilisé, appuyez la touche 👔 pour confirmer.			

4.12 Changer les codes d'utilisateur et les attributs - Clavier LCD

4.12.1 Changer un code d'utilisateur

Utilisez les touches et pour aller vers "CHRNGER CODE". L'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche 👔 pour sélectionner l'option. L'affichage suivante apparaît:



Utilisez les touches A wo pour sélectionner l'utilisateur requis. Le numéro d'utilisateur (1-32) est affiché en haut à droite de l'affichage, et le nom d'utilisateur est affiché sur la deuxième ligne sur l'ecran. Remarque: A ce moment vous pouvez quitter la fonction CHRNGER CODE en appuyant la touche Appuyez la touche pour sélectionner l'utilisateur à modifier. L'affichage suivante apparaît:




Entrez le nouveau code pour l'utilisateur suivi par 👔 si moins que 6 chiffres. L'affichage suivante apparaît:




Entrez le nouveau code une deuxième fois, suivi par 👔 si moins que 6 chiffres. Vous entendez une tonalité d'acceptation et vous retournez dans le menu principal.

4.12.2 Modifier les codes d'utilisateur et les attributs

Suivez cette procèdure pour changer un code d'utilisateur ou les attributs, ou les deux: Utilisez les touches (**) pour aller vers "CHRNGER UTIL.". L'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche pour sélectionner l'option. L'affichage suivante apparaît:



Utilisez les touches A en pour sélectionner l'utilisateur requis. Le numéro d'utilisateur (1-32) est affiché en haut à droite de l'affichage, et le nom d'utilisateur est affiché sur la deuxième ligne sur l'ecran. Remarque: A ce moment vous pouvez quitter la fonction EHRNGER UTILISATEUR en appuyant la touche

Appuyez la touche (pour sélectionner l'utilisateur à modifier. L'affichage suivante apparaît:



Entrez le nouveau code pour l'utilisateur suivi par 👔 si moins que 6 chiffres. L'affichage suivante apparaît:



Entrez le nouveau code d'utilisateur une deuxième fois, suivi par 🐧 si moins que 6 chiffres. Vous entendez une tonalité d'acceptation. Après avoir assigné le code d'utilisateur, il faut assigner la partition.

Assignement de partition

Option	OFF	ON	Défaut
1	Code pas assigné à partition 1	Code assigné à partition 1	On
2	Code pas assigné à partition 2	Code assigné à partition 2	On
3	Code pas assigné à partition 3	Code assigné à partition 3	On
4	Code pas assigné à partition 4	Code assigné à partition 4	On




Utilisez les touches (**) & (**) pour sélectionner la partition requise.

Pour donner accès à cette partition, tenez appuyé la touche 📻 jusque ON est affiché.

Pour ne pas donner accès à cette partition, tenez appuyé la touche jusque OFF est affiché. Répétez ceci pour chaque partition sélectionée. Appuyez la touche pour sauver les modifications. Si le code d'utilisateur existe déja dans une partition sélectionnée, il faut choisir un autre code. Cette procédure recommence automatiquement du départ et toutes les modifications vont être perdues. Après avoir assigné les partitions, il faut assigner les attributs d'utilisateur.

Attributs d'utilisateur

Option	LED alarm OFF	LED alarme ON	Défaut
1	Neutralisation de zone interdite	Neutralisation de zone autorisée	On
2	Code d'utilisateur normal	Uniquement code sous menace	Off
3	Sous menace inactif code d'util.	Sous menace actif code d'util.	On
4	Armement interdit	Armement autorisée	On
5	Désarmement interdit	Désarmement autorisée	On
6	Pour usage futur	Pour usage futur	Off
7	Pour usage futur	Pour usage futur	Off
8	Code d'utilisateur limité	Code maître	1 = On 2-32 = Off



- 1. Utilisez les touches 🕟 ou 🕟 pour sélectionner l'attribut requis.
- 2. Pour activer un attribut, tenez appuyé la touche 👸 jusque ON est affiché.
- 3. Pour désactiver un attribut, tenez appuyé la touche 🍵 jusque OFF est affiché.

Répétez ceci pour chaque attribut sélectioné. Appuyez la touche nour accepter.

Après avoir assigné les attributs d'utilisateur, il faut définir le nombre maximal qu'un code peut être utilisé.

Remarque: Faites attention de ne pas supprimer les attributs du code maître. Ils peuvent uniquement être re-initialisés par l'installateur.

Usage maximal pour un code d'utilisateur

Le nombre actuel est affiché:



Entrez 2 chiffres:

(0) (0) = Code d'utilisateur illimité

(ce code peut être utilisé n'importe combien de fois. 00 est le défaut pour chaque utilisateur).

(i) = Code une fois à utiliser

(ce code sera effacé dès qu'il a été utilisé pour armer ou désarmer).

(a) à (9)(9) = Un numéro entre 2 et 99 représente le nombre de fois que le code peut être utilisé.

Appuyez la touche (§) pour sauver le nouveau code et ses réglages.

4.13 Changer un nom d'utilisateur - Clavier LCD

Utilisez les touches 🕟 et 🕟 pour aller vers "EHRNGER NOR D'UTIL.". L'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche (*) pour sélectionner l'option. L'affichage suivante apparaît:



Utilisez les touches & pour sélectionner l'utilisateur requis. Le numéro d'utilisateur (1-32) est affiché en haut à droite de l'affichage, et le nom d'utilisateur est affiché sur la deuxième ligne sur l'ecran.



Appuyez la touche (a) pour sélectionner le nom à changer. L'affichage suivante avec un cursor clignotant apparaît:



Utilisez les touches

appuyez la touche

pour sauver le nouveau texte, qui sera affiché pour vérification.



Pour terminer cette fonction, appuyez la touche . Utilisez les touches & pour sélectionner l'utilisateur suivant.

Chiffres diponibles

1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	0
Α	D	G	J	М	Р	S	٧	Υ	
В	Ε	Н	K	N	Q	T	W	Z	0
С	F	I	L	0	R	U	Х	9	#
1	2	3	4	5	6	7	8	¥	Ţ
À	2 È É Ê	Ì	Ж	N	β	Ú Ú Û	П	.,;	
Á	É	Î Î Î	Э	Ò	Σ	Ú	У	A	
Â	Ê	Î	И	Ó	П		Φ	Ш	
Ã	Ë	Ï	Й	ô	Я	Ü	Ц	Щ	
Ä	Φ	Ë	Л	Õ	R	Ъ	ч		
1 Á Á Â Ã Ä Ä	Δ	Ć	Ł	Ó Ó Ő Ö Ö Ń		ъ Ś		Ю Ż Ź	
Æ	3			Ń				Ź	
Ç	Ę								
Ç Б									
Γ									
Д									
Ь									
Ы									
Ą									

4.14 Ajustement du volume du lecteur de proximité

Clavier à icône

Entrez (1)(7).

Entrez le numéro du lecteur de proximité (1) - (4), pour sélectionner le lecteur.

Quand le lecteur n'est pas disponible, vous entendez une tonalité d'erreur.

Utilisez les touches 👽 et 🕒 pour régler le volume. Appuyez la touche 👔 pour accepter.

Clavier LCD

Utilisez les touches et pour aller vers provinité VOL.", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche pour sélectionner l'option. L'affichage suivante apparaît:



Entrez le numéro du lecteur (1-4). Quand le système ne trouve pas le lecteur, vous entendez une tonalité d'erreur et le système retourne dans le menu principal.



Utilisez les touches
ou
ou pour augmenter ou diminuer le volume. L'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche (*) pour sauver le nouveau réglage. Vous entendez une tonalité d'acceptation et retournez dans le menu principal.

4.15 Ajouter/Supprimer les cartes & badges de proximité

Remarque: pour que l'utilisateur puisse ajouter une carte de proximité, l'installateur doit d'abord configurer les attributs d'utilisateur.

Clavier à icône

Ajouter cartes & badges de proximité

Entrez (130).

Entrez le numéro d'utilisateur à 2 chiffres (00 - 30), ou utilisez les touches • et • pour défiler vers le numéro d'utilisateur et appuyez la touche •.

Tenez la carte/le badge devant le lecteur et attendez le biep simple. Enlevez la carte. Quand vous entendez une tonalité d'erreur basse, la carte est déjà programmée dans le système. Prenez une autre carte OU appuyez la touche

pour quitter la fonction.

Quand la programmation a été correcte, vous entendez une tonalité d'acceptation. La fonction retombe dans le mode d'utilisateur.

Clavier LCD Ajouter cartes & badges de proximité

Utilisez les touches et pour aller vers "CARTE PROXIMITÉ", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche pour sélectionner l'option. L'affichage suivante apparaît:



Supprimer cartes & badges de proximité

Entrez dans le mode d'utilisateur.

Entrez (130).

Entrez le numéro d'utilisateur à 2 chiffres (01 - 32), ou utilisez les touches et a pour défiler vers le numéro d'utilisateur et appuyez la touche .

Pour supprimer la carte pour cet utilisateur, appuyez une fois la touche (A).

Vous entendez une tonalité d'acceptation et retournez dans le menu d'utilisateur.

Utilisez les touches • et • pour sélectionner, puis appuyez la touche • . L'affichage suivante apparaît:



Remarque: Si vous appuyez à ce moment la touche (a), vous retombez dans le menu principal.

Pour supprimer la carte actuelle, appuyez la touche , vous retournez dans le menu principal.

Pour ajouter une carte, tenez la carte devant le lecteur. Vous entendez une tonalité d'acceptation quand la programmation a été correcte.

Vous entendez une tonalité d'erreur basse quand la carte a déjà été programmée. Prenez une autre carte ou appuyez la touche (1) pour retournez dans le menu principal.

4.16 Test du système Clavier à icône

Entrez (\$50).

Tous les icônes sur le clavier commencent à clignoter.

Appuyez la touche pour tester le ronfleur. Les tonalités d'entrée/de sortie seront activées. Appuyez la touche pour tester les sorties, les tonalités d'entrée/de sortie s'arrêtent.

Si le système n'est pas configuré que l'utilisateur peut tester les sorties, le test s'arrête ici.

Une sortie est activée, puis désactivée, chaque fois qu'on appuye la touche ①. (Les sorties contrôlent les dispositifs comme la sirène extérieure, le flash, ou les gâches).

Le test se termine quand toutes les sorties ont été testées. Vous retournez dans le mode d'utilisateur. Le test peut être arrêté en appuyant la touche (*).

Clavier LCD

Utilisez les touches et pour aller vers "TEST 545TÈME", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche pour sélectionner l'option. L'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche pour démarrer le test buzzer. Les tonalités d'entrée/de sortie sont activées.

Appuyez la touche (§) pour démarrer le test des sorties. Les tonalités s'arrêtent.

Une sortie est activée, puis désactivée, chaque fois qu'on appuye la touche (*). (Les sorties contrôlent les dispositifs comme la sirène extérieure, le flash, ou les gâches).

Le test se termine quand toutes les sorties ont été testées.

Le test peut être arrêté en appuyant la touche (19).

4.17 Activer une sortie à partir du clavier

Si cette option est activée par l'installateur, vous pouvez activer les sorties programmables. Ceci est utile pour remettre à zero certains types de détecteurs après activation.

Clavier à icône

Entrez (1/2)7.

La sortie programmable sera activé pendant 5 secondes, puis désactivé.

Clavier LCD

Utilisez les touches et pour aller vers "PULSE PGM 1", l'affichage suivante apparaît:



Remarque: Le texte "PULSE PGM 1" est programmable par l'installateur et eput être changé.

Appuyez la touche (*). Vous entendez une tonalité d'acceptation.

Le dispositif sera activé pendant 5 secondes. Vous retombez dans le menu principial.

4.18 Fenêtre Up-/Download pour 1 heure

Cette fonction ouvre une fenêtre pendant une heure. Un PC avec le logiciel Pyronix installé peut se connecter avec la centrale pour envoyer et recevoir les données.

Clavier à icône

Entrez († 28).

L'installateur peut maintenant pendant une heure composer le numéro de la centrale.

Clavier LCD

Utilisez les touches et pour aller vers HEURE RETIF", l'affichage suivante apparaît:



Appuyez la touche (*). Vous entendez une tonalité d'acceptation.

Peut être utile quand l'installateur doit se connecter à distance avec la centrale d'alarme.

4.19 Description des types de zone

Icône	Туре	Description
Ε	Entrée / Sortie	Cette zone vous permet d'armer/désarmer le système pendant un temps limité.
Я	Accès	Cette zone vous permet l'accès par une zone Entrée/Sortie quand vous armez le système. Quand le système est armé et une zone d'accès est ouverte avant une zone Entrée/Sortie, il y a une alarme directe.
,	Immédiate	Cette zone génére une alarme immédiate quand le système est armé.
רט	Zone médicale	Cette zone génére une alarme immédiate et envoit un message d'urgence vers la station monitoring ou vers le service médical.
5	Armer zone	Cette zone est utilisée pour arrêter le délai de sortie. En général raccordée à un bouton poussoir extérieur.
0	Neutralisé	Une zone programmée comme Neutralisé est ignorée par le système.

F	Incendie	Cette zone cause toujours une alarme, n'importe le système est armé ou désarmé. Une alarme incendie est indiqué par un signal acoustique différent de toutes les autres tonalités. La sirène extérieure sera activée en intervalles de 1 sec.
Ρ	Panique (Attaque armée)	Cette zone cause toujours une alarme, n'importe le système est armé ou désarmé. La zone PA peut être programmée comme silencieuse. Dans ce cas, la sirène et le flash ne seront pas activés, mais un message est transmis à la station monitoring.
Н	24 heures	Cette zone cause toujours une alarme, n'importe le système est armé ou désarmé. (Incendie, Panique et Sabotage sont des zones 24 hrs).
n	Guardien (Key box)	Ce type de zone est prévu pour la connection à un boîtier externe, qui génére une alarme quand ouvert. Une activation de cette zone est enregistré au mémoire et transmis vers la station monitoring. La sirène reste inactif.
8	Interrupture du délai	Cette zone est prévue pour la connection d'un clavier codeur externe. Une activation de cette zone pendant le délai de sortie, cause le fin du délai. Un temps programmable (Délai de sortie définitive) commence avant que la centrale est armée. Une activation de cette zone quand le système est armé, démarre le délai d'entrée.
٤	Sabotage	Cette zone cause toujours une alarme, n'importe le système est armé ou désarmé.
d	Interrupteur clé continu	Avec ce type de zone on peut armer / désarmer le système avec n'importe quel interrupteur continu externe.
U	Pas utilisé	Cette zone est complétement ignorée par le système.
y	Interrupteur clé à impulsion	Avec ce type de zone on peut armer / désarmer le système avec n'importe quel interrupteur à impulsion externe.

5. INDICATION ZONE & PARTITION

			ZO	NE				PARTITION
N°	NOM	ТҮРЕ		LOCATION	N°	NOM		
IV	NOW	Α	В	С	D	LOCATION	l N	NOW
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								

6. LECTEUR DE PROXIMITÉ

6.1 Introduction


Le lecteur MX-Prox est un lecteur de cartes pour la centrale Matrix 832+. En présentant une carte (MX-PCARDS) ou un badge (MX-TAGS)devant le lecteur, vous pouvez armer ou désarmer le système, sans utiliser le clavier.

Avant d'être utilisés, les cartes et badges doivent être assignés à l'utilisateur par la fonction d'utilisateur principal "Ajouter cartes/badges de proximité".

6.2 Une partition

Le MX-Prox est équipé avec 4 LED's de statut. Quand il y a qu'une partition, les LED's affichent le mode d'armement A, B, C ou D.

LECTEUR DE PROXIMITÉ



6.2.1 Armer la centrale

Présentez une carte ou un badge pré-programmé devant le lecteur MX-Prox pendant un temps programmé (chaque seconde est indiquée avec un biep).



La LED de fonction s'éteint dans le mode d'armement/désarmement.

Présentez la carte pendant 1 seconde pour sélectionner mode d'armement A (LED ROUGE allumée).

Présentez la carte pendant 2 secondes pour sélectionner mode d'armement B (LED YAUNE allumée).

Présentez la carte pendant 3 secondes pour sélectionner mode d'armement C (LED VERTE allumée).

Présentez la carte pendant 4 secondes pour sélectionner mode d'armement D (LED ORANGE allumée).

(Ce cycle se répéte plusieures fois jusque vous enlevez la carte).

Enlevez la carte pour démarrer le mode d'armement sélectionné.

La centrale démarre l'armement et vous entendez une tonalité durant le délai de sortie.

6.2.2 Désarmer la centrale

Présentez une carte ou un badge pré-programmé devant le lecteur MX-Prox pendant 1 seconde (attendez les bieps du lecteur).


Présentez la carte

La LED de fonction s'éteint dans le mode d'armement/désarmement. Enlevez la carte pour désarmer le système.

6.3 Plusieures partitions

Le MX-Prox est équipé avec 4 LED's de statut. Quand il y a plusieures partitions, les LED's indiquent le numéro de la partition 1, 2, 3, ou 4.

Lecteur de proximité



6.3.1 Armer la centrale

Présentez une carte ou un badge pré-programmé devant le lecteur MX-Prox pendant un temps programmé (chaque seconde est indiquée avec un biep).



La LED de fonction s'éteint dans le mode d'armement/désarmement.

Présentez la carte pendant 1 seconde pour sélectionner partition 1 (LED ROUGE allumée).

Présentez la carte pendant 2 secondes pour sélectionner partition 2 (LED YAUNE allumée).

Présentez la carte pendant 3 secondes pour sélectionner partition 3 (LED VERTE allumée).

Présentez la carte pendant 4 secondes pour sélectionner partition 4 (LED ORANGE allumée).

(Ce cycle se répéte plusieures fois jusque vous enlevez la carte).

Enlevez la carte pour démarrer l'armement de la partition sélectionné.

La centrale démarre l'armement dans le mode A et vous entendez une tonalité durant le délai de sortie.

7. MÉMOIRE D'ÉVÉNEMENT

La mémoire d'événement peut être visualisée au clavier en utilisant la fonction d'utilisateur 13.

7.1 Clavier Icône

Les icônes affichés avec le symbole indiquent que l'icône clignote.

allumé, elignote.

Appuyer		Icône	Description
la t 1ère fois	ouche 2ème fois		
Alarmes			
_ 88		(Q))	Délai d'entrée/de sortie expiré
00-32		黨	Zone PA activée, n° = zone (00 = clavier)
00-32		※	Zone Incendie activée, n° = zone (00 = clavier)
F		※	Incendie activé sur un clavier
F		※	Sabotage sur l'entrée d'un détecteur de fumée
0 1-32		黨	Intrusion sur une zone, numéro signifie zone
0 1-32		※	Sabotage sur une zone, numéro signifie zone
00-32			Alarme médicale sur une zone, n° = zone (00 = clavier)
Sabotages			
Ł	<i>0 </i>	1	Circuit sabotage global défectueux
Ł	<i>02</i>	1	Circuit sabotage sirène défectueux
Ł	84	1	Module d'extension de zone pas présent
Ł	08	1	Un dispositif à distance qui manque cause une sabotage
Ł	08	1	Sabotage mauvais code
٤	09	1	Un dispositif à distance a détecté une sabotage
L			Alarme trouble ligne téléphonique
			Sabotage auxiliaire dispositif à distance 2ème touche se référe à type/ID, 3ème se référe à une sabotage spécifique du dispositif
			3 ^{ème} Signification
			touche Sabotage Front
			Sabotage arrière (contact mural) (uniqu. LCD)
۲Ł	O 1-99	1	33 Pour usage futur
_		`	B Y Pour usage futur
			05 Pour usage futur
			Pour usage futur
			D7 Pour usage futur
			LED SABOTAGE clignote = Sabotage active LED SABOTAGE allumée = Annulation sabotage
		1	

Appuyer Ia touche		Icône	Description
1ère fois	2ème fois		
Annulations			
0 I-32		3	Rétablissement alarme
0 1-32		(Q)	Rétablissement zone
O I-32		**	Rétablissement incendie
0 1-32		1	Rétablissement sabotage globale
0 1-32			Rétablissement médical
Evénements d	de téléchargeme	nt	
<u> </u>	00		Le centrale répond à l'appel téléphonique
<u> </u>	0 1		La centrale accroche
PE	02		Toutes les données vers la centrale
<u> </u>	03		Toutes les données de la centrale
<u> </u>	04		Données partielles vers la centrale
PE	05		Données vers la centrale complet
PE	06		Données de la centrale complet
PC	רם		Code UDL invalide
PC	08		Code UDL accepté
PC	<u> </u>		Heure/Date changé par le PC
95	10		Connexion locale prévue
PE	11		Système armé/désarmé par PC
Armer / Désa	ırmer		
O	0 I-32		Zone neutralisée, numéro signifie zone
<i>R</i>	0 1-32		Armé en mode A par utilisateur, n° = code utilisé
Ь	0 1-32		Armé en mode B par utilisateur, n° = code utilisé
	0 1-32		Armé en mode C par utilisateur, n° = code utilisé
	0 1-32		Armé en mode D par utilisateur, n° = code utilisé
	0 1-32		Désarmé par utilisateur, n° = code utilisé
RE			Armé suivant compteur inactivité
- RP			Armé suivant dépendance d'autres partitions
-UP			Désarmé suivant dépendance d'autres partitions
<u> </u>	0 I-32		Code d'utilisateur après alarme, n° = utilisateur
-5			Durée d'alarme expirée
_			
		I	I

Appuyer la touche		Icône	Description
1ère fois	2ème fois		
Evénements E []	s systeme		Durée d'alarme expirée
ΕI			Entré dans le mode installateur
=	1		Entré dans le mode test fonction
=	2		Quitté le mode test fonction
=	3		Mémoire effacée
=	Ч		Reset NVM aux valeurs d'usine
٤٥	0 1-32		Heure et Date changé par utilisateur, n° = code utilisé
קק	0 1-64		Dispositif à distance détecté sur le bus, n° = type/ID
7	0 I-64		Dispositif à distance perdu sur le bus, n° = type/ID
Troubles sys	stème		
0	1		Trouble fusible sirène
0	2		Trouble fusible auxiliaire
0	3		Batterie manque
0	Ч		Batterie faible
0	5		Trouble secteur
0	8		Trouble ligne téléphonique
0	7		Dispositif à distance perdu/détecté sur le bus
0	8		Echec de transmission
٥٠	1-8		Rétablissement du trouble système

7.2 Clavier LCD

Chaque événement dans la mémoire est enregistré avec heure et date. Utilisez les touches 🗪 et pour défiler dans les événements. Parfois la touche 🍑 vous donne informations supplémentaires.

entrée expiré
° = zone (00 = clavier)
vée, n° = zone (00 = clavier)
one, numéro signifie zone
zone, numéro signifie zone
$\hat{r} = \text{zone} (00 = \text{clavier})$
obal défectueux
rène défectueux
n de zone pas présent
• •
e qui manque cause sabotage
code
à distance
ne téléphonique
numéro signifie zone
e dispositif à distance
aque armée
la zone
endie
otage globale
dical
ouverte
fermée
ne (Rétablissement)
iliaire (Rétablissement)
létablissement)
rie est faible (Rétablissement)
eur (Rétablissement)
téléphonique (Rétablissement)
erdu/détecté sur le bus (Rétabl.)
n avec station monitoring (Rét.)
N. Marana al A. Maria
à l'appel téléphonique
e la ligne téléphonique
vers la centrale
s vers la centrale s de la centrale
s vers la centrale s de la centrale vers la centrale
s vers la centrale s de la centrale
s vers la centrale s de la centrale vers la centrale
s vers la centrale s de la centrale vers la centrale intrale terminé
s vers la centrale s de la centrale vers la centrale entrale terminé trale terminé
s vers la centrale s de la centrale vers la centrale ntrale terminé trale terminé
s vers la centrale de la centrale vers la centrale ntrale terminé trale terminé é par le PC
s vers la centrale s de la centrale vers la centrale ntrale terminé trale terminé

Armer / Désarm	er		
Armé	01-32 A	Nom d'utilisateur	Armé en mode A par utilisateur, n° = code utilisé
Armé	01-32 B	Nom d'utilisateur	Armé en mode B par utilisateur, n° = code utilisé
Armé	01-32 C	Nom d'utilisateur	Armé en mode C par utilisateur, n° = code utilisé
Armé	01-32 D	Nom d'utilisateur	Armé en mode D par utilisateur, n° = code utilisé
Désarmé	01-32	Nom d'utilisateur	Désarmé par utilisateur, n° = code utilisé
Arm. inactivité	01-32		Armé suivant compteur inactivité
Arm. dépend.			Armé suivant dépendance d'autres partitions
Désarm. dépend.	01-32		Désarmé suivant dépendance d'autres partitions
CU après alarme	01-32	Nom d'utilisateur	Code d'utilisateur après alarme, n° = utilisateur
Fin durée d'alm			Durée d'alarme expirée
Power on			La centrale a été mis sous tension
Evénements syst	ème		
Installateur fin			Quitté le mode installateur
Install. début			Entré dans le mode installateur
Test fonction déb.			Entré dans le mode test fonction
Test fonction fin			Quitté le mode test fonction
Mémoire effacée			La mémoire a été effacée
Reset NVM			Reset NVM aux valeurs d'usine
Heure & Date	01-32	Num d'utilisateur	Heure/date changé par utilisateur, n° = code util.
			,
Dispositif détecté	01-64		Dispositif détecté sur le bus, n° = type/ID
Dispositif détecté Dispositif perdu			,

7.3 Visualiser la mémoire après alarme
Une affichage typique de la mémoire est montrée ci-dessous. La centrale a été armé en mode A par utilisateur 1. Zone 3 a déclenchée une alarme. Puis utilisateur 1 a désarmé le système.

Touche Affichage	Explication
	Utilisateur 1 a désarmé le système
	Utilisateur 1 est entré dans le mode "Première Alarme" (FTA)
© 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Zone 3 a déclenchée l'alarme
	Utilisateur 1 a armé la centrale

CE	Votre installateur:	
Rimex Print: 3.0b RINS525-2		

S.A. Rimex A.G. • B - 4720 La Calamine